

## Steckerbelegung trijekt bee

17 Masse (Leistungsmasse)	34 Zündspule B
16 Masse (Signalmasse)	33 Zündspule D
15 RS232_TXD	32 +5V
14 RS232_RXD	31 CAN_H
13 Luftmasse	30 CAN_L
12 Luftdruck extern	29 Drehzahl
11 Lufttemperatur	28 Totpunkt
10 Motortemperatur	27 Funktionseingang
9 Lambda	26 AUX-Eingang (Digital)
8 Drosselklappe	25 Benzinpumpe
7 E-Ventil D *	24 Drehzahlmesser
6 E-Ventil C *	23 Zündausgang D
5 E-Ventil B *	22 Zündausgang C
4 E-Ventil A *	21 Zündausgang B
3 12V (Kl.15)	20 Zündausgang A
2 Masse (Leistungsmasse)	19 Zündspule C
1 Masse (Leistungsmasse)	18 Zündspule A

\* nicht in Zündsteuerung enthalten

**02/2015**

**trijekt GmbH**

**Wielandstr. 3  
57482 Wenden  
Tel. 02762-98825-0  
Fax. 02762-98825-29**